



Respiro



MASCHERINA FACCIALE
FILTRANTE FFP2

Scheda Tecnica - GS001

La Maschera Facciale Filtrante Respiro® GS001 FFP2 NR offre una efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).

Corpo filtrante di forma pieghevole.

Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.

Comodi elastici.

Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro.

Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009.

Prodotto imballato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione.

CERTIFICAZIONE

La Maschera Facciale Filtrante Respiro® GS001 FFP2 NR soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE (Dispositivi di Protezione individuale) ed è certificato CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.

I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO9001.

Prove di certificazione eseguite:

Efficienza del materiale filtrante

Efficienza filtrante totale

Infiammabilità

Contenuto di diossido di carbonio dell'aria inspirata

CONFEZIONAMENTO E MATERIALI

Busta contenente 1 pezzo

Box contenente 10 pezzi oppure 50 pezzi

Corpo filtrante composto da quattro strati di tessuto-non-tessuto in polipropilene.

Elastici in spandex

IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO

La Maschera Facciale Filtrante Respiro® GS001 FFP2 NR ha una durata di vita di 3 anni. La data di scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in

un intervallo di temperatura tra +5°C e +40°C e con una umidità relativa inferiore a 80%. Per

l'immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale.

AVVERTENZE

L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego.

Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d'istruzione multilingue.

La maschera facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati (semi-maschere e maschere intere con filtri antigas). Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).

Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute.

Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono malesseri, nausea e/o vertigini.

Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto.

La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro.

Si sconsiglia l'uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta della maschera filtrante.




respiro
Dispositivi di protezione covid-19